



Novopan Klimagulv

Värme-
fördelingsplåt

Golvvärmerör

Alfix
ReadyFlex

Alfix
VT-Remsa

Gips

Alfix
PlaneMixPrimer

Armeringsnät

Alfix
PlaneMix 60

Primer

Alfix Folie system

Fästmassa

Klinker

Golvvärmesystem

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branschregler. Träbjälkarnas c/c mått, max 300 mm. NOVOPAN 22 spårskivor, Värmefördelningsplåtar och 16 mm PERT-rör monteras på underlaget enligt NOVOPANS anvisningar.

Förbehandling

Avfetta Värme fördelningsplåtar med rödsprit eller liknande rengöringsmedel och torka efter med mjuk trasa.

På NOVOPAN Klimagolv systemet monteras en min. 13 mm godkänd golvskena för våtrum i Alfix ReadyFlex färdigblandad fästmassa. Fästmassan kammas ut med en 4x4 el. 6x6 mm tandad spackel. Åtgång 2-3 kg/m². Rörens placering markeras varefter skivorna skruvs med lämpliga gipsskruvar - längs kanter och mellan rören. Låt torka ca 12 timmar.

Alfix PlaneMixPrimer rollas eller penslas utspädd till ett heltäckande skikt.

Låt torka 1-2 timmar.

För att undvika vidhäftning till vägg och för att uppta ev. termiska rörelser monteras Alfix VT-Remsa på vägg, vid vägg/golvvinkeln.

Spackling

Alfix PlaneMix 60. Spacklet tillreds med 3,2 - 4,0 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Häll vattnet i en ren hink och blanda pulvret i under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Använd eventuell bormaskin och visp eller blandar kar med mixer till upprörning av flera säckar åt gången.

Blandas min. 2 minuter.

Alfix PlaneMix 60 hålls eller pumpas ut på underlaget och fördelas med tandspackel till en jämn och plan yta.

Falluppbyggnad: Använd ca 3,2 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Avjämningsmassan utläggs från golvetns förväntade högsta punkt och ner mot golvavloppet.

Efter 10 - 20 minuter drar man avjämningsmassan bort från golvavloppet upp mot det fall som önskas.

Min. tjocklek vid brunn: Alternativ 1 = 12 mm - Torktid: Min. 2 dygn

Golvvärmesystem

Tättskikt

Alfix folie system: Vid montering av Alfix Våtrumsmatta är det lämpligt att tillsätta extra vatten i tätningssmassan. Alfix 2K Binder tillsätts upp till 5% kallt vatten och blandas med Alfix Quick Cement med spiralomrörare på bormaskin till en jämn och klump fri massa. Vid upprörningen blandas cementen långsamt i bindern.

Tätningssmassan påförs med roller eller fintandad lim spackel.

Åtgång : Ca 500 gram per m².

Montera våden i den blöta Alfix 2K Tätningssmassa. Våderna monteras med 50 - 100 mm överlapp vid skarvar och i hörn. Gnid/stryk fast mattan med mjuk slät plastspackel.

Se till, att det inte förekommer blåsor under mattan.

Montering bör ske strax efter påföring av Alfix 2K Tätningssmassa.

Plattläggning

Keramiska plattor monteras i Alfix LetFix eller Alfix ProFix blandad med vatten till lagom konsistens: 0,4 - 0,5 l/kg/ 0,27 - 0,35 l/kg.

Vi rekommenderar max 600x600 plattor med min. 4 mm fogar.

Plattorna monteras enligt allmänna anvisningar.

Torktid innan fogning: min. 2 dygn.

Fogning

Plattorna fogas med Alfix CeraFill 10 colour. Vägglolv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.

OBS!

Golvvärme skall vara avstängd min. 8 dygn efter avslutat fog arbete.

Hänvisningar

www.kronospan-se.se

www.alfix.com