

## # 11 Faktablad

### KLIMAGULV PÅ GULVSTRØER

**Klimagulve på gulvstrøer, der lægges på terrændæk, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.**

Der skal anvendes en fugtspærre på mindst 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, og alle samlinger tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten. Fugtspærren lægges med størst muligt overlæg på radonspærren og klæbes til denne.

I boliger kan Klimagulve lægges med flyvestød, når strøafstanden er højst 600 mm. Hvor der fræses vendinger for varmeslangerne, skal der altid indlægges en ekstra strø lige før vendesporene til understøtning af gulvpladen.

Mellem Klimagulv og gulvbelægning udlægges et lag gulvpap, mindst 500 g/m<sup>2</sup>, eller tilsvarende egnet mellemlag for at hindre knirke- og klaprelyde, se figuren.

Alternativ: Konstruktionen kan udføres med tæppe, vinyl, linoleum o.l. på et fastskruet undergulv af 12 eller 16 mm gulvspånplade der skrues pr. 150 mm langs pladekanterne og pr. 300 mm midt på pladerne, og med et mellemlag af gulvpap, mindst 500 g/m<sup>2</sup>.

I øvrigt henvises til montagevejledninger for "SPAANDEX K-gulv" og "NOVOPAN Klimagulv".



Radonspærre

Etagedæk eller terrændæk af beton

Gulvstrøer, højst 600 mm cc (boliger)

Fugtspærre, mindst 0,2 PE-folie

Isolering

Novopan Klimagulv

Svømmende trægulv

Gulvpap, mindst 500 g/m<sup>2</sup>