

## #23 Faktablad

### RENOVERING AF GULVE

Eksisterende trægulve skal i mange tilfælde efterskrues og evt. spartles.  
Vær opmærksom på spartlelagets udtørnings tid.

- Anvend PVA-lim med højt tørstof, f.eks. D3 lim
- Slib først samlinger efter 48 timer
- Husk afdækning af gulve med PE-folie

#### Fastgørelse af renoveringsplader

Plade	Skrueafstand	Fra kant	Skrue dim.
12 mm	150 x 150 mm	20 mm	3,5 x 35
15 mm	200 x 200 mm	20 mm	3,5 x 40
22 mm	300 x 300 mm	20 mm	3,5 x 55



Afstandsklods

Afstand 12 mm

Eksist. gulv (afslebet trægulv)

Evt. Spartel

Gulvpap

16 mm plade

Gulvpap

Eksisterende gulv